

Gebruiksaanwijzing

Contactgrill "panini" 430x370x(h)210 mm

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

1. Gebruiksaanwijzing

- Controleer vóór gebruik of de spanning van het lichtnet overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje.
- Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond.
- Steek de stekker in het stopcontact & schakel het apparaat in.
- Stel de temperatuur naar wens in door de temperatuurknop met de klok mee te draaien. Het oranje indicatielampje licht op. De bovenste en onderste grillplaat beginnen op te warmen.
- De temperatuur kan, afhankelijk van het voedsel, worden ingesteld op 180°C tot 250°C.
- Draai de bovenste grillplaat na ca. 8 minuten met behulp van het handvat.
- Doe wat spijsolie op de bovenste & onderste grillplaat.
- Plaats het voedsel dat u wilt grillen op de onderste grillplaat en sluit het apparaat met behulp van het handvat. Houd het apparaat in de gaten tijdens het bereiden van voedsel.
- Als de temperatuur de ingestelde waarde bereikt, zal het oranje indicatielampje uitschakelen.
- Aan de voorkant van de onderste grillplaat zit een lekbak. De resterende spijsolie zal naar de lekbak vloeien.
- Open het apparaat door het handvat op te tillen en haal het gegrilde voedsel uit het apparaat.
- Zet de temperatuurknop na het grillen in de stand "OFF" en haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

2. Schoonmaken en onderhoud

- **LET OP! Haal de stekker altijd uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat het apparaat reinigt.**
- **Let op!** Spijsolie die achterblijft op de grill is na gebruik van het apparaat erg heet.
- **Risico van elektrische schokken!** Laat geen water of vloeistoffen in het apparaat lopen.
- Haal de stekker altijd uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Risico van brandwonden!

- Zorg er vóór het reinigen voor dat de grillplaten zijn afgekoeld.

3. Reinig het apparaat na elk gebruik.

- Verwijder de olie in de lekbak op de juiste wijze.
- Doe een klein beetje spijsolie op hardnekkige resten op de grillplaten en laat het ca. 20 minuten inwerken.
- Veeg de grillplaten en de behuizing af met een licht bevochtigde doek.
- Vermijd het gebruik van sterke reinigingsmiddelen of schuursponsjes, omdat deze de grillplaten en het kunststof kunnen beschadigen.
- Berg het apparaat op in een schone, droge omgeving, uit de buurt van direct zonlicht.
- Berg het apparaat op buiten bereik van kinderen.

(Na gebruik dient u het apparaat zelf te reinigen, anders zijn wij helaas genoodzaakt u €25 reinigingskosten in rekening te brengen)

4. Storingen opsporen

De grillplaat wordt niet verwarmd nadat het apparaat is ingeschakeld:

- *Als de Hi-limiter is geactiveerd, zal het oranje indicatielampje niet oplichten.*
Oplossing: Er zit een resetstaaf op de onderkant van het apparaat. Het apparaat hoeft niet geopend te worden.
- *Als de thermostaat defect is, zal het oranje indicatielampje niet oplichten.*
Oplossing: het apparaat is echt kapot en dient gerepareerd te worden door een erkend installateur

Het indicatielampje licht niet op:

- *Als het indicatielampje defect is, hoeft u de thermostaat niet te vervangen, maar moet u wel melden bij een medewerker van Rozema*

Bovenstaande lijst storingen geeft niet meer dan een indicatie. Schakel het apparaat uit als er een storing optreedt en roep voor controle en reparatie de hulp in van een erkend installateur.

Rozema Verhuurbedrijf, Delft